

BLUETOOTH ヘッドセット WEP200 ユーザーガイド

充電

ヘッドセットは、使用する前に完全に充電する必要があります。

1. ヘッドセットを充電箱の中に入れ、蓋を閉める。
2. 充電器を充電箱と接続する。
3. 充電器のプラグを電源コンセントに入れる。
 - ・ 赤いライトから青いライトに変わるまで充電して下さい。
 - ・ フル充電するまで約2時間がかかります。

電源のオンとオフ

電源を入れるには、青いライトが4回点滅するまでコントロールボタンを4秒間押します。

電源を切るには、青いライトが2回点滅するまでコントロールボタンを4秒間押します。

インジケータライト

インジケータライト	トーン音	ステータス
8秒間毎に青いライトが1回点滅する	2回連続のトーン音が聞こえる(通話モードスタート)	ヘッドセットが通話モード ヘッドセットが応答待ち 最長4時間の通話が可能
3秒毎に青いライトが1回点滅する	2回連続のトーン音が聞こえる(待受モードスタート)	ヘッドセットが待受モード 最長70時間の待受が可能
赤いライトが点滅する	20秒毎に2回のトーン音が聞こえる	ヘッドセットの電池残量不足 通話可能時間が後1分間

ペアリングについて

ヘッドセットは複数の Bluetooth デバイスとペアリングできますが、同時に接続できるデバイスは1つだけです。ヘッドセットは最後に接続したデバイスに自動的に接続します。

1. ヘッドセットがオフであることを確認する。
2. インジケータライトが青いライトを点灯するまでコントロールボタンを押す。(約8秒間)
3. 電話機で、[設定]または[ツール]メニューから[Bluetooth]または[接続]を選択し、[オン]を選択する(電話機によりオプション名が異なる場合がある。詳しくは、お使いの電話機のマニュアルを参照して下さい)。
4. 電話機で、[設定]または[ツール]>[Bluetooth]>[検索]または[デバイスの追加]を選択してから[WEP200]を選択する(電話機によりオプション名が異なる場合がある)。

5. パスキーに「0000」と入力する。

ペアリングが完了すると、ヘッドセットのインジケータが青で10回素早く点滅した後、3秒毎に1回点滅するように変わる。失敗した場合、インジケータが青いライトを点灯したままであり、改めてペアリング操作が必要になる。

電話の発信/着信応答/通話終了

電話に応答したり通話を終了するには、コールコントロールボタンを押します。

電話を発信するには、電話機で番号を入力して送信ボタンを押します。コールは自動的にヘッドセットに転送されるため、コールコントロールボタンを押す必要がありません。

最後にダイヤルした番号のリダイヤル

最後にダイヤルした番号へリダイヤルするには、コールコントロールボタンを素早く2回押します。

音声ダイヤル機能の使用

1. ヘッドセットの電源がオンになっている状態で、コントロールボタンを1回押すと、ヘッドセットの音声ダイヤル機能が有効になる。

2. ダイヤル相手の名前を呼ぶ。

音声ダイヤル機能を使用するには、使用している携帯電話機で音声ダイヤル機能を有効にしておく必要があります。方法については、Bluetooth 機能搭載携帯電話機のマニュアルを参照して下さい。

着信の拒否

着信を拒否するには、着信中にコールコントロールボタンを2秒間押します。

音量の調節

音量を1段階上げる/下げるには、音量調節ボタンの上側または下側を短く押します。

マイクのオフ

マイクをオフにするには、音量調節ボタンの上側を押し続けます。また、マイクをオンにするには、再び音量調節ボタンの上側を押し続けます。